



# Je hebt net (een) degelijke rookmelder(s) aangekocht, **wat nu?**

## Plaatsing



- Installeer de rookmelders **zoveel mogelijk in het midden van het plafond, zeker op minstens 50 cm van de muren**. Zo kan de detector het snelst de rook oppikken.
- Bij voorkeur ophangen met de meegeleverde schroeven, of eventueel met de dubbelzijdige kleefband.
- Plaats een rookmelder **op elke verdieping in de traphal** en bij voorkeur ook in alle kamers van het huis.
- Plaats **zeker in de nachthal** en bij voorkeur ook in de slaapkamer(s) een rookmelder.
- Dit type optische rookmelder in de keuken, badkamer of garage kan sneller leiden tot **valse alarmen** en is in deze ruimtes niet aangewezen.
- Plaats de rookmelder zodanig dat je er ook vlot bij kan voor onderhoud.
- **Controleer** na installatie of de rookmelder werkt door de testknop in te drukken.



## Onderhoud



- **Test 1 keer per maand** je rookmelder. Gebruik hiervoor de testknop op de rookmelder.
- Je kan de **batterij van je rookmelder(s) niet vervangen**. Ze heeft een levensduur van 10 jaar.



- **Verwijder maandelijks het stof** van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of - nog beter - met de stofzuiger.



- **Overschilder nooit je rookmelder** en bedek de openingen niet. De rookmelder zal anders slecht functioneren.

### Is je rookmelder defect?

Contacteer dan de gemeente waar je de rookmelder aangekocht hebt.